



Lazy-TAC Easy ONE

Dispositivo che facilita e velocizza l'utilizzo del tendalino

MANUALE D'INSTALLAZIONE

Lazy-TAC Easy ONE è di **semplice** montaggio su boma in alluminio, in legno o in composito. Lazy-TAC Easy ONE viene fornito con i fori svasati per l'alloggiamento delle viti di fissaggio e con accessori terminali, per evitare eventuali strappi del tessuto sui bordi vivi del profilo in alluminio, e accessori di congiunzione, per mantenere l'allineamento tra due profili contigui.

AVVERTENZE

Verificare che le superfici del boma interessate al montaggio dei profili Lazy-TAC Easy ONE siano libere da ostacoli come viti, golfari, rientranze, bitte, aperture, sporgenze o quant'altro possa impedire il montaggio dei profili stessi.

Le informazioni e le prescrizioni riportate nel presente documento sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi puramente indicative.

ATTREZZATURA NECESSARIA

- Trapano/avvitatore
- Punta per forare, diametro da 2 mm (viti in dotazione di diametro 2,9 mm)
- Cacciavite a croce
- Filo e matita
- Metro

MONTAGGIO

- 1) Con l'aiuto di un filo posizionato lungo la superficie del boma, disegnare la linea di riferimento per le barre Lazy-TAC Easy ONE.
- 2) Posizionare i profili in alluminio sul bordo del boma, affiancando la base alla linea di riferimento disegnata.
- 3) Usando Lazy-TAC Easy ONE come dima, effettuare il primo foro partendo da poppa. Nel posizionamento del profilo tenere in considerazione che, in un secondo momento, sarà necessario posizionare anche gli elementi terminali, quindi assicurarsi di mantenere una distanza sufficiente dalla fine del boma.
- 4) Inserire la prima vite senza serrarla.
- 5) Allineare il profilo fissato parzialmente alla linea di riferimento tracciata. Individuare il foro di estremità di prua della barra e realizzare il foro.
- 6) Inserire la seconda vite di estremità e serrarle entrambe.
- 7) Effettuare i restanti fori con il profilo montato, prestando attenzione a non urtare Lazy-TAC Easy ONE con il trapano avvitatore, e avvitare le corrispondenti viti.
- 8) Per garantire l'allineamento e la continuità con un'eventuale barra successiva, posizionare all'estremità di prua della barra già fissata l'accessorio di congiunzione in plastica.
- 9) Realizzare il foro per l'accessorio e fissare con le stesse viti del profilo.
- 10) Con la stessa procedura (da 2 a 7) installare la barra successiva.
- 11) Per concludere posizionare gli accessori terminali, realizzare il foro e fissarli con le stesse viti.