



Lazy-TAC Easy TWO

Dispositivo che facilita e velocizza l'utilizzo del tendalino

MANUALE D'INSTALLAZIONE

Lazy-TAC Easy TWO è di **semplice** montaggio su boma in alluminio, in legno o in composito. Lazy-TAC Easy TWO viene fornito provvisto di fori passanti per l'alloggiamento delle viti di fissaggio. Le estremità terminali del profilo vengono lavorate e addolcite per ridurre l'usura dei tessuti inferiti.

AVVERTENZE

Verificare che le superfici del boma interessate al montaggio dei profili Lazy-TAC Easy TWO siano libere da ostacoli come viti, golfari, rientranze, bitte, aperture, sporgenze o quant'altro possa impedire il montaggio dei profili stessi.

Le informazioni e le prescrizioni riportate nel presente documento sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi puramente indicative.

ATTREZZATURA NECESSARIA

- Trapano/avvitatore
- Punta per pre-foro da 5 mm
- Punta a maschiare per M6
- Giramaschi
- Cacciavite a croce
- Filo e matita
- Metro

MONTAGGIO

- 1) Con l'aiuto di un filo posizionato lungo la superficie del boma, disegnare la linea di riferimento per le barre Lazy-TAC Easy TWO.
- 2) Posizionare i profili in alluminio sul bordo del boma, affiancando la base alla linea di riferimento disegnata.
- 3) Usando Lazy-TAC Easy TWO come dima, effettuare il primo foro partendo da poppa.
- 4) Rimuovere la bara e filettare il foro.
- 5) Una volta riposizionata la barra, avvitare la prima vite senza serrarla.
- 6) Allineare il profilo fissato parzialmente alla linea di riferimento tracciata. Individuare il foro di estremità di prua della barra e realizzare il foro.
- 7) Anche in questo caso filettare il foro e avvitare la seconda vite di estremità per poi serrarle entrambe, poppa e prua.
- 8) Effettuare i restanti fori con il profilo montato, prestando attenzione a non urtare Lazy-TAC Easy TWO con il trapano avvitatore, filettare ogni foro e avvitare le corrispondenti viti.